

Bedienungsanleitung

Art.Nr. 136 1DS1




PILOT *one / plus / pro*

SYBILITY GmbH
SYNERGY FOR ABILITY

Inhalt

Inhalt.....	3
1 Was ist ein PILOT <i>one/plus/pro</i> ?	5
2 Lieferumfang	6
3 Stromversorgung.....	6
4. Bedienung / Programmierung.....	7
4 Erste Schritte	8
5 PILOT Einschalten	9
6 Programmiermodus	10
7 Einstellen der Benutzersprache.....	11
8 Geräte / Zusatzfunktionen aktivieren	12
8.1 Einstellmöglichkeiten für Geräte.....	13
8.2 Einstellmöglichkeiten für Zusatzfunktionen.....	13
9 Einlernen von Infrarotsignalen.....	15
10 Trainieren der Sprache	18
10.1 Trainieren aller Worte	19
10.2 Trainieren einzelner Worte	20
11 Weitere Einstellmöglichkeiten	21
11.1 Ext. Display	21
11.2 8 Tasten Bedienung.....	22
11.3 Ein-Tasten-Modus (Scanning).....	23
11.4 Sprachausgabe	24
11.5 Mikrofon-Empfindlichkeit	25
12 Einstellungen zurücksetzen	26
13 Bedienung.....	27
13.1 PILOT mit Sprachbefehlen bedienen.....	27
13.2 Sonderfunktionen.....	28
13.3 Die Kommandos „weiter“ und „ausführen“	30
13.4 Ein-Tasten-Betrieb.....	30
13.5 Zwei-Tasten-Betrieb	31
13.6 Acht-Tasten-Bedienung.....	31
14 Gewährleistung	32
15 Technische Daten	33
16 Sicherheitshinweise.....	33
17 Verfügbare Kommandos.....	34
18 Zuordnung IR Signale.....	36

Übersicht



- 1: IR Sender
- 2: Display
- 3: Schiebeschalter ON/OFF
- 4: „weiter“ Taste
- 5: „ok“ Taste
- 6: Mikrofon
- 7: Lautsprecher
- 8: 2,5mm Klinkenbuchse für ext. Tasten
- 9: 3,5mm Klinkenbuchse für ext. Mikrofon und Lautsprecher

1 Was ist ein PILOT *one/plus/pro*?

PILOT ist eine Produktfamilie bestehend aus Umfeldkontrollgeräten mit Sprachsteuerung. Die verschiedenen Ausführungen PILOT *one, plus* und *pro* unterscheiden sich im möglichen Funktionsumfang. Verschiedenste elektrische Geräte, die bereits über eine Fernbedienung bedienbar sind, können über die PILOT Geräte mit Hilfe von Sprachkommandos und/oder über angeschlossene Taster gesteuert werden. Auf diese Weise können Sie z.B. Geräte der Unterhaltungselektronik oder Lichtschalter bedienen.

Die PILOT Geräte lernen die Steuersignale der jeweiligen Fernbedienung und können so mehrere Ihrer Fernbedienungen ersetzen. Dabei ist die Benutzerschnittstelle, also die Anpassungsfähigkeit an die durch eine Behinderung verursachte Einschränkung, bei allen drei Varianten nahezu identisch.

Unterschiede:

PILOT *pro* und **PILOT *plus*** sind im Auslieferungszustand in gleicher Weise vorprogrammiert. Die verwendete Konfiguration bietet die Steuerung von 23 Geräten über Infrarot. Dieser Funktionsumfang kann bei beiden Ausführungen mit Hilfe eines PCs geändert bzw. erweitert werden und individuell an die Bedürfnisse angepasst werden.

PILOT *pro* kann Geräte über Infrarot, Funk oder kabelgebunden über eine parallele oder serielle Schnittstelle steuern.

PILOT *plus* hat nur die Möglichkeit Infrarotsignale zu senden.

PILOT *one* ist im Auslieferungszustand für 15 verschiedene Geräte konfiguriert. Diese können nur über Infrarotsignale bedient werden. Die Anzahl der Geräte und deren Funktionen kann hier nicht verändert werden, allerdings ist es möglich die Programmierung der Infrarotsignale auch mit Hilfe eines PCs durchzuführen.

2 Lieferumfang

PILOT one Set	125 1xx1	PILOT plus Set	126 1xx1	PILOT pro Set	149 1xx1
PILOT one inkl. Akkus	101 1xS1	PILOT plus inkl. Akkus	102 1xS1	PILOT pro inkl. Akkus	148 1xS1
	PILOT Ladeschale		107 1NS1		
	PILOT Aufstellfuß		108 1NS1		
	PILOT Kabel		106 1NS1		
	PILOT Netzteil		103 1Nx1		
	Bedienungsanleitung		136 1xS1		

3 Stromversorgung


Ihr PILOT kann auf verschiedene Arten mit Strom versorgt werden:

1. Zwei Batterien LR6/AA 1,5V
2. Zwei Akkus Typ AA 1,2V, NiCD oder NiMH
3. Steckernetzteil im Lieferumfang (Anschluss über die Ladeschale)

Bei Unterbrechung der Stromversorgung bzw. beim Entfernen der Batterien / Akkus bleiben die Einstellungen im PILOT auch über einen langen Zeitraum erhalten.

Einlegen der Batterien / Akkus

1. Batteriefach öffnen. Schraffierte Stelle nach oben drücken und Deckel anheben.
2. Beim Einlegen Markierungen in den Halterungen beachten.
3. Schiebeschalter auf richtige Stellung einstellen (s. Beschreibung im Deckel)
4. Batteriefach schließen.



Bedienung / Programmierung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen und Vorgehensweisen gelten grundsätzlich für alle PILOT Ausführungen. Die Konfigurationsinhalte beziehen sich auf die Grundkonfiguration im Auslieferungszustand. Bei PILOT *plus* bzw. *pro* können die Inhalte von dem hier beschriebenen abweichen, wenn die Konfiguration geändert wurde. Die Vorgehensweise, z.B. beim Einstellen eines Gerätes oder Einlernen von IR Signalen bleibt jedoch gleich.

Zur Programmierung stehen am Gerät zwei rote Tasten zur Verfügung. Diese können bedingt durch die Dauer der Betätigung unterschiedliche Reaktionen auslösen.

Im weiteren Text werden die Betätigungen wie folgt dargestellt:



kurzer Tastendruck (< 1 sek) auf die linke Taste



kurzer Tastendruck (< 1 sek) auf die rechte Taste



langer Tastendruck (> 1 sek) auf die linke Taste



langer Tastendruck (> 1 sek) auf die rechte Taste



kurzer Tastendruck (< 1 sek) auf beide Tasten gleichzeitig



langer Tastendruck (> 1 sek) auf beide Tasten gleichzeitig

4 Erste Schritte

Im Auslieferungszustand sind in den PILOT Geräten viele Anwendungen bereits vorprogrammiert. Ein Übersicht um welche Geräte es sich dabei handelt finden Sie weiter unten, eine detailliertere Tabelle inklusive den jeweiligen Kommandos finden Sie im Anhang.

Der Funktionsumfang im PILOT *one* lässt sich nicht verändern, wenn auch die Infrarotdaten programmiert werden können. Beim PILOT *plus* und *pilot* kann mit Hilfe eines Konfigurationsprogramms die Menüstruktur ganz individuell gestaltet werden und kann stark von dem hier Beschriebenen abweichen.

Verfügbare Geräte (15) in PILOT *one*:

Fernseher inkl. Teletext mit 4 Seitenkurzwahlen, Video, Satellit, Verstärker, Radio, Kassette, CD-Player, DVD, Telefon mit 10 Kurzwahl Namen, Lampe 1, Lampe 2, Jalousie, Bett, Buch (für Blattwendegeräte), Hilfe (für Schwesternruf).

Verfügbare Geräte (23) in PILOT *plus* und *pro*:

Fernseher inkl. Teletext mit 4 Seitenkurzwahlen, Video, Satellit, Verstärker, Radio, Kassette, CD-Player, DVD, Telefon mit 10 Kurzwahl Namen, Lampe 1, Lampe 2, Lampe 3, Ventilator, Heizung, Klima, Tür, Fenster, Vorhang, Gerät, Jalousie, Bett, Buch (für Blattwendegeräte), Hilfe (für Schwesternruf).

Bevor Sie mit den Einstellungen beginnen sollten Sie sich überlegen welche Geräte Sie mit dem PILOT bedienen möchten. Machen Sie sich mit der Funktionsweise der anzusteuernden Geräte vertraut, z.B. gibt eine Taste zum Einschalten und eine andere Taste zum Ausschalten oder erledigt dies ein und dieselbe Taste auf Ihrer Fernbedienung, da die Funktionen mit den im PILOT verfügbaren Befehlen abgebildet werden soll. Sie können sich auch eine Liste erstellen mit den Funktionen, die Sie benötigen.

Dann kann es losgehen...

5 PILOT Einschalten

Nachdem Sie die Akkus eingelegt haben, können Sie Ihren PILOT einschalten. Schieben Sie dazu den Schiebeschalter auf der linken Seite des Gerätes (s. S. 3 Übersicht „3“) nach oben.

Im Display erscheint die Batteriezustandsanzeige und Ihr PILOT befindet sich im **Standby**. Drücken Sie eine der beiden roten Tasten (s.S. 3 Übersicht „4“ und „5“) und im Display erscheint:



Das Gerät befindet sich nun im **Normalmodus**.


Hinweis:

Nach dem ersten Einschalten können noch keine Funktionen ausgeführt werden, da noch keine Geräte konfiguriert wurden.

6 Programmiermodus

Bevor Sie Einstellungen am PILOT vornehmen können muss immer in den **Programmiermodus** gewechselt werden. Die hier beschriebenen Schritte stellen den Wechsel vom **Normalmodus** in den **Programmiermodus** dar:

Anzeige im Display



Der **Programmiermodus** ist daran erkennbar, dass das ein ▶ oder ein ● vor dem Text angezeigt wird.

Hinweis:

Das ▶ zeigt an welche Zeile durch einen Tastendruck auf  beeinflusst wird. Das bedeutet, ist das ▶ in der oberen Zeile werden die Oberpunkte weitergeschaltet. Ist das ▶ in der unteren Zeile, dann wird durch  die Einstellung zum angezeigten Oberpunkt verändert. Ein ● anstelle des Dreiecks zeigt die aktuell gespeicherte Einstellung.

Die Reihenfolge der Oberpunkte im Programmiermodus ist immer gleich:


Spracheinstellung – alle verfügbaren Geräte zur Bedienung - ext. Display (nicht bei PILOT one) - +8
 Tasten – Wiederholung – Dauer – Bestätigung – Ansage – Empfindlichkeit – Training – Training
 löschen – Alles löschen

Details zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten finden Sie im weiteren Verlauf.


7 Einstellen der Benutzersprache

Die Einstellung der Benutzersprache ist nur im Auslieferungszustand verfügbar. Wenn Ihr PILOT bereits individuell programmiert wurde, dann ist nur noch eine Sprache verfügbar.

Wechseln Sie in den Programmiermodus.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

8 Geräte / Zusatzfunktionen aktivieren

Damit Geräte im Normalmodus zur Verfügung stehen, müssen sie aktiviert werden und evtl. weitere Einstellungen für dieses Gerät vorgenommen werden. Ein Gerät ist immer dann aktiviert, wenn nicht „-“ ausgewählt ist.

Hinweis:

Sie können beliebig viele der verfügbaren Geräte aktivieren. Nur aktive Geräte werden im Normalmodus erscheinen. Es können jederzeit weitere Geräte hinzugenommen werden.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis das gewünschte Gerät angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



bis die gewünschte Auswahl für dieses Gerät erscheint.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

Abhängig davon ob Sie Einstellungen eines Gerätes oder einer Zusatzfunktion vornehmen, stehen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

8.1 Einstellmöglichkeiten für Geräte

Durch die Aktivierung eines Gerätes legen Sie gleichzeitig fest, welche Infrarotcodes für dieses Gerät gelten sollen. Die Infrarotsignale eines Gerätes sind immer in einem IR Gerät zusammen gefasst. Jede verfügbare Auswahl steht für ein IR Gerät, d.h. es können pro Gerät mehrere IR Geräte verfügbar sein, aus denen Sie eines auswählen können.

Alle Geräte haben mindestens ein IR Gerät mit dem Namen „- - 01“. Dieses IR Gerät enthält anfangs keine IR Signale und dient als Speicher für alle Signale, die Sie direkt für das aktuelle Gerät einlesen können. (siehe x.x Infrarot Signale einlesen).

Bei Geräten der Unterhaltungselektronik steht nur diese Möglichkeit zur Verfügung. Bei anderen Geräten, wie z.B. Jalousie, stehen auch andere IR Geräte zur Auswahl. Sollten Sie z.B. einen IR Taster für Ihre Jalousie der Marke ABB oder Busch-Jäger haben, so können Sie die entsprechende Einstellung „ABB 01“ für Adresse 1 verwenden.

Hinweis:

Bei den Geräten „Lampe 1“, „Lampe 2“ und „Lampe 3“ (nur bei *plus* und *pilot*) finden Sie IR Geräte mit den Bezeichnungen „- - 01“, „- - 02“ und „- - 03“. Diese drei Geräte verwenden eine gemeinsame Sammlung von IR Geräten. Wenn Sie „- - 01“ für „Lampe 1“ verwendet haben, müssen Sie „- - 02“ für „Lampe 2“ verwenden usw.

8.2 Einstellmöglichkeiten für Zusatzfunktionen

Für verschiedene Geräte stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung, die im Programmiermodus wie Geräte selbst in der oberen Zeile angezeigt werden.


Fernseher

Das Gerät Fernseher beinhaltet ein Untermenü für die Bedienung des Teletextes. Hier stehen außerdem 4 Befehle zur Verfügung, bei denen sie Teletextseitenzahlen festlegen können. Sie können hier eine Zahl zwischen 100 und 899 einstellen. Es werden dann die Infrarotsignale gesendet, die den Ziffern im Fernseher hinterlegt sind. Es stehen die 4 Befehle bzw. Themen „Nachrichten“, „Politik“, „Sport“ und „Wetter“ zu Verfügung.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis das gewünschte Thema angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



bis die gewünschte Teletextseite erscheint.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



ok >1s

Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.


Telefon

Bei infrarotgesteuerten Telefonen mit Kurzwahlspeichern können diese im Telefonmenü des PILOT durch Verwendung eigener Namen angesteuert werden. Auf diese Weise können bis zu 10 Namen bzw. Kurzwahlspeicher direkt bedient werden (s. dazu auch 11.2 Hinweis Telefonnamen). Alle Namen, die Sie verwenden möchten müssen einzeln aktiviert werden.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis der gewünschte Name angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit >1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



Aus „-“ wird „+“ und dieser Name ist aktiviert.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



ok >1s

Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

9 Einlernen von Infrarotsignalen

Jede im PILOT verfügbare Geräteart, wie z.B. Fernseher, Video usw., bietet die Möglichkeit Infrarotsignale zu speichern. Die Schritte sind im Folgenden am Beispiel „Fernseher“ beschrieben, sind jedoch für alle anderen gerätearten identisch.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis das gewünschte Gerät angezeigt wird)



Hinweis:


Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  **1s** einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



Wählen Sie das IR Gerät „- -01“.



Sie befinden sich nun im IR Lernmodus.



Das IR Gerät „- -01“ steht bei jeder Geräteart zur Verfügung und kann bis zu 51 Signale speichern. Diese 51 Speicherplätze sind mit Namen versehen.

Hinweis

Diese Namen haben grundsätzlich keinen Bezug zu den verwendeten Befehlen und dienen nur zur besseren Übersicht. In vielen Fällen sind die Namen passend zu den jeweiligen Befehlen verwendet, können aber auch anders konfiguriert sein.

Die Verwendung der Namen, d.h. die Zuordnung der Signale, in der Grundkonfiguration entnehmen Sie bitte der Tabelle „19. Zuordnung IR Signale“.

Beim Kopieren der Infrarotsignale müssen die Sendediode Ihrer Fernbedienung und die Empfangsdiode im PILOT so gut wie möglich auf einander ausgerichtet sein. Der Empfänger im PILOT befindet sich in der Mitte am oberen Rand des schwarzen IR Fensters. Bei vielen Fernbedienungen ist der Sender direkt ersichtlich und kann so einfach vor den PILOT platziert werden.

Der Abstand sollte nicht mehr als 1cm betragen.



Hinweis

Wenn die Sendediode Ihrer Fernbedienung nicht zu sehen ist, halten Sie eine Taste gedrückt und bewegen die Fernbedienung nach rechts und links bzw. oben und unten vor dem PILOT bis der Signalbalken zu sehen ist.

Tipp

Sie können auch mit einer Digitalkamera die Sendediode Ihrer Fernbedienung finden, da hier IR Licht angezeigt wird.

Drücken Sie eine Taste auf Ihrer Fernbedienung zum Einstellen der richtigen Position und lassen Sie die Taste wieder los.



PILOT wartet jetzt auf ein Signal.

Drücken Sie jetzt die gewünschte Taste auf Ihrer Fernbedienung. Die Dauer des Tastendruckes sollte etwa der bei Bedienung des Endgerätes entsprechen, max. ca. 2 s.
Ist das Signal gespeichert, erscheint ein ●





Das soeben gespeicherte Signal wird gesendet
Und Sie können die korrekte Funktion
überprüfen.

Hinweis

Sollte der Empfänger nicht reagieren müssen Sie mit  >1s das gespeicherte Signal wieder löschen und den Vorgang wiederholen.



Wählt den nächsten Signalspeicher, um weitere
Signale einzulernen.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie
befinden sich wieder im **Programmier-**
modus.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen
oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie
befinden sich wieder im **Normalmodus**.

Abhängig davon ob Sie Einstellungen eines Gerätes oder einer Zusatzfunktion vornehmen, stehen
unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

10 Trainieren der Sprache

PILOT verwendet eine sprecherabhängige Spracherkennung, d.h. die Befehle müssen von Ihnen gesprochen werden, damit PILOT genau Ihre Aussprache lernen kann. Beachten Sie beim Training bitte folgende Punkte:

- Während des Sprachtrainings dürfen keine lauten Hintergrundgeräusche vorhanden sein, da diese sonst mit gespeichert werden bzw. den gespeicherten Befehl beeinflussen können.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen führen Sie das Sprachtraining bitte an dem Ort durch, an dem Sie das Gerät einsetzen wollen.
- Sprechen Sie die Befehle, wenn möglich, in Befehlston, da diese Aussprache am besten reproduzierbar ist und zu eine bewussten Wiedergabe der Befehle führt.
- Wenn Sie aufgefordert werden einen Befehl zu wiederholen, dann wartet PILOT auf Ihr Kommando. Es besteht kein Grund zur Eile!

Sie haben die Möglichkeit das Sprachtraining auf zwei unterschiedliche Arten durchzuführen:

Trainieren aller Worte:

Der Trainingsvorgang läuft automatisiert ab. Es werden alle Worte der Reihe nach abgefragt. Beim ersten Training werden in zwei Durchläufen alle Worte zweimal abgefragt.


Trainieren einzelner Worte:

Sie entscheiden welche Befehle und wie oft diese aufgesprochen werden sollen.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis die gewünschte Auswahl angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.


**Trainieren aller Worte**

Oder:

**Trainieren einzelner Worte**

Die Änderungen sind gespeichert und Sie hören folgende Ansage:

„Bitte sprechen Sie folgende Wörter nach“



10.1 Trainieren aller Worte

PILOT startet automatisch den Trainingsmodus und fordert Sie auf die Kommandos nachzusprechen. Dabei wird immer das aktuelle Kommando angezeigt. Die Zahl am rechten Rand zeigt an wie oft dieses Kommando bereits gespeichert wurde.

Sie können den Ablauf jederzeit durch  unterbrechen. Ein erneutes  setzt das Training fort.

Hinweis

Es kann passieren, dass PILOT verschiedene Kommandos zweimal direkt hintereinander abfragt, wenn es nicht richtig verstanden wurde. In diesem Fall sprechen Sie das gleiche Kommando einfach noch einmal wie beim ersten Mal. Dies kann passieren, wenn z.B. Geräusche im Hintergrund sind. Eine erfolgreiche Aufnahme wird durch einen Piep-Ton quittiert.

Nach zwei kompletten Durchläufen ertönt die Ansage:

„Die Wörter werden nun gelernt“

Nachdem die aufgenommenen Sprachdaten verarbeitet sind ertönt ein Piep-Ton, Ihr PILOT startet in den Normalmodus und ist betriebsbereit.

10.2 Trainieren einzelner Worte

Es wird immer das aktuelle Kommando angezeigt und die Zahl am rechten Rand zeigt an wie oft dieses Kommando bereits gespeichert wurde. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:



Wechselt zum nächsten Kommando



Wechselt vorhergehenden Kommando



Startet die Aufnahme. Das Kommando ist zu hören und Sie können nachsprechen.

Hinweis

Es kann passieren, dass PILOT verschiedene Kommandos zweimal direkt hintereinander abfragt, wenn es nicht richtig verstanden wurde. In diesem Fall sprechen Sie das gleiche Kommando einfach noch einmal wie beim ersten Mal. Dies kann passieren, wenn z.B. Geräusche im Hintergrund sind. Eine erfolgreiche Aufnahme wird durch einen Piep-Ton quittiert.



Löscht alle Aufnahmen für dieses Kommando.



**Beendet den Trainingsvorgang und Sie hören
„Die Wörter werden nun gelernt“**

Nachdem die aufgenommenen Sprachdaten verarbeitet sind ertönt ein Piep-Ton, Ihr PILOT startet in den Normalmodus und ist betriebsbereit.

Hinweis - Telefonnamen

Die Telefonnamen verwenden Ihr aufgesprochenes Wort als Sprachausgabe. Daher wird bei der ersten Aufnahme kein Befehl vorgesprochen. Im Display erscheint nur „**Name x**“ und Sie sprechen den dazugehörigen Namen. Ein kurzer Piep-Ton bestätigt die erste Aufnahme. Bitte sprechen Sie ein zweites Mal den gleichen Namen. Ein langer Piep-Ton quittiert dann das Speichern dieses Namens.

Ab dem zweiten Durchlauf entspricht das Training dem Ablauf bei den anderen Kommandos.

11 Weitere Einstellmöglichkeiten

11.1 Ext. Display

Ihr PILOT verfügt über eine Schnittstelle für ein externes Display. Die Verbindung steht über das 30 Pin Interface zur Verfügung.

Nähere Informationen hierzu erfragen Sie bitte über Ihren Fachhändler.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  **1s** einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



Aus „-“ wird „+“ und diese Option ist aktiviert.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

11.2 8-Tasten Bedienung

Ihr PILOT verfügt über eine Schnittstelle für den Anschluss von bis zu 8 Tasten. Die Verbindung steht über das 30 Pin Interface zur Verfügung.

Nähere Informationen hierzu erfragen Sie bitte über Ihren Fachhändler.

Auf diese Weise angeschlossene Tasten können in zwei Betriebsarten verwendet werden.

Navigation: Den angeschlossenen Tasten sind feste Funktionen zugeordnet, die zur Navigation im Menü dienen.

Direktfunktion: Den angeschlossenen Tasten können Aktionen zugeordnet werden, die unabhängig vom Menü ausgelöst werden. Im Auslieferungszustand ist nur Taste 1 mit dem Befehl „Hilfe – einschalten“ konfiguriert.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  **1s** einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



oder



2 mal

►► für Navigation.

□ für Direktfunktion.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



>1s

Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

11.3 Ein-Tasten-Modus (Scanning)

In diesem Modus kann Ihr PILOT mit nur einer Taste und/oder einem Sprachbefehl bedient werden. Das Menü wird automatisch durchlaufen und Sie müssen den gewünschten Befehl nur noch bestätigen.

Der Ein-Tasten-Modus wird durch zwei Einstellungen festgelegt:

Wiederholung: Diese Einstellung aktiviert den Ein-Tasten-Modus und legt fest wie oft eine Ebene durchlaufen wird, bevor das Scanning stoppt. Ein erneuter Tastendruck bzw. Sprachbefehl startet den Scanvorgang erneut.

Dauer: Dieser Eintrag legt die Scangeschwindigkeit fest. Die ausgewählte Zeit entspricht der Wartezeit pro Kommando bis zum nächsten Befehl gewechselt wird.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.





(bis die gewünschte Option angezeigt wird)

oder



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)



Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät überspringen haben können Sie mit  einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



oder



1..5 für die Anzahl der Wiederholungen.

0.5, 1, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 10.0 für die Zeit in Sekunden Wartezeit pro Kommando.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

11.4 Sprachausgabe

Die Sprachausgabe kann getrennt zwischen Ansage und Bestätigung ein- bzw. ausgeschaltet und in der Lautstärke verändert werden. Die Lautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden.

Bestätigung: Sprachausgabe, die auf einen Befehl oder Tastendruck auf  folgt.

Ansage: Sprachausgabe während des Scannings oder nach Tastendruck auf .

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)

oder



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)

Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.




Keine Sprachausgabe
Sehr leise Sprachausgabe
Laute Sprachausgabe



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

11.5 Mikrofon-Empfindlichkeit

Ihr PILOT bietet die Möglichkeit die Mikrofon-Empfindlichkeit an Ihre Situation anzupassen. Abhängig von Ihrer Stimmlautstärke und den Hintergrundgeräuschen können Sie verschiedene Einstellungen wählen.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)

Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.




Keine Spracherkennung
 Sie müssen sehr laut sprechen
Sehr empfindliches Mikrofon
 Die Empfindlichkeit verändert sich abhängig von den Umgebungsgeräuschen.

Hinweis

Verwenden Sie die letzte Einstellung, wenn Sie Ihr PILOT in sehr unterschiedlichen Umgebungen benutzen, z.B. innen und außen.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.

Sie können jetzt mit anderen Einstellungen fortfahren indem Sie einen neuen Oberpunkt auswählen oder den **Programmiermodus** beenden und die Einstellungen abspeichern.



Die Änderungen sind gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.

12 Einstellungen zurücksetzen

Sie können an Ihrem PILOT entweder nur die trainierte Sprache (**Training löschen**) oder alle gemachten Einstellungen zurücksetzen (**Alles löschen**).

Training löschen: Löscht alle gespeicherten Sprachmuster.

Alles löschen: Setzt alle Einstellungen zurück, d.h. alle Geräte werden deaktiviert und alle Sprachmuster werden gelöscht.

Hinweis:

Eingelernte IR Signale bleiben immer erhalten.

Wechseln Sie in den **Programmiermodus**.



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)

oder



(bis die gewünschte Option angezeigt wird)

Hinweis:

Wenn Sie das gewünschte Gerät übersprungen haben können Sie mit  1s einige Einträge zurück springen und sich wieder langsam vortasten.



Der Cursor ► wechselt in die untere Zeile und ändert sich zu ●.



Aus „-“ wird „+“ und diese Option ist aktiviert.



Der Cursor ► wechselt in die obere Zeile.



Die Änderungen werden gespeichert und Sie befinden sich wieder im **Normalmodus**.



13 Bedienung

Ihr PILOT kann auf verschiedene Arten bedient werden. Es stehen verschiedene Arten der Sprachbedienung und der Benutzung mittels Tasten zur Verfügung.

- Bedienung durch Sprachbefehle
- Die Kommandos „weiter“ und „ausführen“
- Ein-Tasten-Bedienung (Scanning)
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Acht-Tasten-Bedienung

Grundsätzlich gilt, dass die Benutzung mittels Sprachbefehlen (inkl. „weiter“ und „ausführen“) immer parallel zur Tasteneingabe möglich ist. Es ist also eine beliebige Kombination aus einer der Tasten-Bedienarten und einer Sprachbedienung denkbar.

13.1 PILOT mit Sprachbefehlen bedienen

Die Bedienung Ihres PILOT ist generell sehr einfach. Die grundsätzliche Bedienung finden Sie unter dem Punkt „Allgemeines“ beschrieben. Die hier aufgeführten Schritte treffen auf fast alle Befehle zu.

In verschiedenen Geräten sind einige Sonderfunktionen konfiguriert, die im Folgenden ebenfalls beschrieben werden.

Voraussetzung für die Bedienung von Geräten ist, dass diese eingeschaltet oder in Standby sind, d.h. sie müssen bereit sein Signale zu empfangen.

Ihr PILOT muss ebenfalls eingeschaltet sein und sich im **Normalmodus** befinden. Dies erreichen Sie indem Sie den Schiebeschalter nach oben schieben und anschließend eine der beiden roten Tasten betätigen.

Allgemeines

Die Bedienung erfolgt immer nach dem gleichen Prinzip.

1. Sprechen Sie den gewünschten Gerätenamen, wie z.B. Jalousie
2. PILOT bestätigt ihren Befehl.
3. Sprechen Sie jetzt das Kommando, wie z.B. öffnen
4. PILOT bestätigt den Befehl und führt die Funktion aus.
5. Solange Sie das Gerät nicht wechseln können Sie direkt mit weiteren Befehlen fortfahren, wie z.B. stopp.
6. PILOT bestätigt diesen Befehl wieder und führt die Funktion aus.
7. Sprechen Sie den Namen des Gerätes welches Sie als nächstes bedienen möchten, z.B. DVD
8. PILOT bestätigt Ihren Befehl.
9. Sprechen Sie jetzt das Kommando zur Steuerung des DVD Spieler, z.B. abspielen.
10. PILOT bestätigt den Befehl wieder und führt ihn aus, usw.

13.2 Sonderfunktionen

Schlafen – Aufwachen

Ihr PILOT ist dauernd aktiv und versucht Befehle zu erkennen, daher kann es im Gespräch vorkommen, dass ein Befehl „aufgeschnappt“ wird. Um dies zu verhindern gibt es die Funktion „Schlafen“. Dieser Befehl ist immer verfügbar und Sie sollten diesen auch konsequent nutzen, um Fehlauflösungen zu vermeiden.

1. Sagen Sie einfach „schlafen“
2. PILOT bestätigt diesen Befehl und schaltet bei externer Stromversorgung die Displaybeleuchtung ab.
3. Sagen Sie den Befehl „aufwachen“ damit Ihr PILOT wieder auf Ihre Kommandos reagiert.
4. Auch dieser Befehl wird bestätigt und bei externer Stromversorgung wird die Displaybeleuchtung eingeschaltet.
5. Jetzt können Sie Kommandos des zuletzt bedienten Gerätes sprechen oder in ein anderes Gerät wechseln.

Zweistellige Fernsehsender

Abhängig vom Endgerät kann es vorkommen, dass Sie bei der Eingabe von zweistelligen Fernsehprogrammen die zweite Ziffer nicht schnell genug senden können. In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Sprechen Sie die erste Ziffer, z.B. „1“
2. PILOT wiederholt den Befehl
3. Sprechen Sie unmittelbar nach der Bestätigung die zweite Ziffer (am Fernseher ist noch keine Reaktion zu sehen!).
4. PILOT bestätigt auch diese Ziffer und sendet erst anschließend beide Signale an den Fernseher.

Die Befehle „vorscannen“ und „zurückscannen“

Bei den Geräten „Fernseher“, „Satellit“, und „Radio“ stehen Ihnen die Befehle „vorscannen“ und „zurückscannen“ zur Verfügung.

Die beiden Befehle verwenden die Signale, die für „vorwärts“ bzw. „rückwärts“ hinterlegt sind und senden diese alle 5 Sekunden solange bis Sie den Befehl „stopp“ oder jeden anderen sprechen.

Der Befehl „aufnehmen“

In den Geräten „Video“, „Kassette“ und „DVD“ gibt es den Befehl „aufnehmen“. Dieser Befehl ist so konfiguriert, dass er zweimal hintereinander gesprochen werden muss, bevor er ausgeführt wird.

Telefonieren


Eine beliebige Nummer wählen:

1. Sprechen Sie den Befehl „Telefon“, um in das Telefonmenü zu wechseln.
2. Sprechen Sie „Nummer“, um eine Ziffernfolge einzugeben.

Hinweis

Dieses Menü können Sie nur über die Befehle „abbrechen“ oder „wählen“ verlassen!

3. Sagen Sie die Ziffern nacheinander und warten Sie immer die Bestätigung ab.
4. PILOT sammelt die Ziffernfolge im Display.
5. Sie können einzelne Ziffern korrigieren durch den Befehl „löschen“.
6. Der Befehl „abbrechen“ bricht den kompletten Wählvorgang ab.
7. Wenn Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen, sprechen Sie „wählen“.
8. Die Ziffern werden an das Telefon übertragen und Ihr PILOT wechselt automatisch in den Schlafmodus.



Ein Telefonkurzwahl wählen

1. Sprechen Sie den Befehl „Telefon“, um in das Telefonmenü zu wechseln.
2. Sprechen Sie den Namen der gewünschten Kurzwahl, z.B. „Sybility“
3. PILOT bestätigt den Befehl, sendet ihn ans Telefon und wechselt anschließend automatisch in den Schlafmodus.

Einen Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, sprechen Sie den Befehl „Telefon“, um in das Telefonmenü zu wechseln.
2. Der Befehl „abheben“ nimmt das Gespräch an und PILOT wechselt automatisch in den Schlafmodus.

Ein Gespräch beenden

Während eines Telefongesprächs ist Ihr PILOT immer im Schlafmodus!

1. Sagen Sie zuerst „aufwachen“, um PILOT in den Normalmodus zu wechseln.
2. Sprechen Sie jetzt „auflegen“ und das Telefonat wird beendet.

13.3 Die Kommandos „weiter“ und „ausführen“

Beim Sprachtraining werden immer die beiden Befehle „weiter“ und „ausführen“ angeboten. Wenn Sie diese trainiert haben, dann können Sie an jeder beliebigen Stelle im PILOT Menü auch diese Befehle einsetzen.

Die Funktion entspricht den beiden roten Tasten:

„weiter“ PILOT schaltet im aktuellen Menü auf den nächsten Menüpunkt.

„ausführen“ PILOT führt den aktuellen Menüpunkt aus, nachdem dieser bestätigt wurde.

Hinweis

Wenn Sie nicht beabsichtigen Ihr PILOT auf diese Weise zu bedienen, ist es besser diese Kommandos nicht zu trainieren.

13.4 Ein-Tasten-Betrieb

Ist der Ein-Tasten-Betrieb aktiviert (s. 12.3 Ein-Tasten Betrieb), dann scannt Ihr PILOT automatisch durch das aktuelle Menü.

Hinweis

Damit die verfügbaren Kommandos akustisch wiedergegeben werden muss die Sprachausgabe für „Ansage“ eingeschaltet sein (s. 12.4 Sprachausgabe).

Wenn Sie den gewünschten Befehl hören, haben Sie anschließend die unter „Dauer“ (s. 12.3 Ein-Tasten Betrieb) eingestellte Zeit zur Verfügung diesen zu bestätigen. Sie können dies durch

- Tastendruck auf die angeschlossene Taste

oder

- durch den Befehl „ausführen“

PILOT scannt anschließend weiter durch das aktuelle Menü.

Das automatische Scannen wird nach der unter „Wiederholung“ (s. 12.3 Ein-Tasten Betrieb) eingestellten Anzahl unterbrochen, sofern keine Eingabe gemacht wurde.

Ein erneuter Tastendruck oder gesprochener Befehl „ausführen“ startet das Scannen wieder.

13.5 Zwei-Tasten-Betrieb

Der Zwei-Tasten-Betrieb ist immer aktiv, wenn nicht der Ein-Tasten-Betrieb gewählt wurde. Die Bedienung erfolgt über zwei angeschlossene Taster mit folgender Funktion:

- | | |
|---------|--|
| Taste 1 | PILOT schaltet im aktuellen Menü auf den nächsten Menüpunkt, entspricht der Funktion der linken roten Taste am Gerät. |
| Taste 2 | PILOT führt den aktuellen Menüpunkt aus, nachdem dieser bestätigt wurde, entspricht der Funktion der rechten roten Taste am Gerät. |

13.6 Acht-Tasten-Bedienung

Über den Steckverbinder in der PILOT Ladeschale können bis zu acht Tasten angeschlossen werden. Diese Taster können zu Bedienung verwendet werden, vorausgesetzt die Option „+8 Tasten“ (s. 12.2 8-Tasten Betrieb) ist mit der Einstellung „Navigation“ aktiviert. Die Tasten haben dann folgende Funktionen:

- | | |
|---------|---------------------------|
| Taste 1 | Weiter |
| Taste 2 | Ausführen |
| Taste 3 | Nächstes Steuerkommando |
| Taste 4 | Nächstes Gerät |
| Taste 5 | Nächste Ziffer |
| Taste 6 | Nächste Telefonkurzwahl |
| Taste 7 | Nächste Teletextkurzwahl |
| Taste 8 | Schaltet PILOT in Standby |

14 Gewährleistung

Ihr pilot wurde nach den modernsten Produktionsstandards gefertigt und kontrolliert. Dem Kunden wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie wie folgt eingeräumt:

Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Sybility GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik und dem Funktionsumfang entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Defekt der Geräte auf unsachgemäße Behandlung und/oder Nichtbeachtung des Handbuches beruht.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (Installation, Konfiguration).

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum.

Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Sybility GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlich vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung der Software bzw. Kundenkonfiguration obliegt dem Kunden. Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Falle eines Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Zum Einlösen dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler oder an

Sybility GmbH
Kreuzweg 15
91781 Weissenburg
Germany

Das Gerät entspricht den einschlägigen CE-Richtlinien und wurde nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften hergestellt.

15 Technische Daten

Stromversorgung:

Batteriebetrieb: 2 x 1,5V Mignon LR6 / AA

Akkubetrieb: 2 x 1,2V AA NiCD oder NiMH

Netzbetrieb: Netzgerät, stabilisiert, min. 750 mA, 9..18 V

Temperaturbereich:

Lagerung und Transport: -10°C - +40°C, 5 – 85 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: +5°C - +40°C, 5 – 85 % rel. Luftfeuchte

16 Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- Legen sie nur die empfohlenen Batterien bzw. Akkus ein und nur Batterien **oder** Akkus.
- Wechseln Sie die Batterien bzw. Akkus nur paarweise.
- Bei Verwendung von Batterien muss der Schiebeschalter im Batteriefach auf Stellung „B“ gestellt werden, um die Ladeschaltung zu deaktivieren.
- Verwenden Sie PILOT nur für den vorgesehenen Einsatz.
- Sicherheitsrelevante Funktionen dürfen nicht über Sprache bedient werden, wenn nicht eine alternative Eingabemöglichkeit (z.B. Taster) besteht.
- Reparaturen dürfen nur von Ihrem Fachhändler durchgeführt werden.

17 Verfügbare Kommandos

Die folgende Tabelle zeigt die Geräte mit Untermenüs und Kommandos im Auslieferungszustand.

Gerät (Hauptmenü)	Ebene 1	Ebene 2
Fernseher	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, AV-Kanal, lauter, leiser, stumm, vorwärts, rückwärts, vorscannen, zurückschannen, stopp Teletext	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, lauter, leiser, stumm, vorwärts, rückwärts, Nachrichten, Politik, Sport, Wetter, rot, grün, gelb, blau, Pause
Video	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, lauter, leiser, stumm, aufnehmen, abspielen, stopp, Pause, vorwärts, rückwärts	
Satellit	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, lauter, leiser, stumm, vorwärts, rückwärts, vorscannen, zurückschannen, stopp	
Verstärker	einschalten, ausschalten, lauter, leiser, stumm	
Radio	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, lauter, leiser, stumm, vorwärts, rückwärts, vorscannen, zurückschannen, stopp	
Kassette	einschalten, ausschalten, lauter, leiser, stumm, aufnehmen, abspielen, stopp, Pause, vorwärts, rückwärts	
CD-Player	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, lauter, leiser, stumm, abspielen, stopp, Pause, vorwärts, rückwärts	
DVD	einschalten, ausschalten, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, lauter, leiser, stumm, aufnehmen, abspielen, stopp, Pause, vorwärts, rückwärts, hinauf, hinunter, links, rechts, Menü, ok	

Telefon	abheben, auflegen, leiser, lauter, stumm, Nummer wählen, Name 1, Name 2, Name 3, Name 4, Name 5, Name 6, Name 7, Name 8, Name 9, Name 10	null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, löschen, wählen, abbrechen
Lampe 1 / Lampe 2 / Lampe 3*	einschalten, ausschalten, heller, dunkler, dimmen	
Ventilator*	einschalten, ausschalten	
Heizung */ Klima*	einschalten, ausschalten, wärmer, kälter	
Tür*	öffnen, schließen, sprechen	
Fenster*	öffnen, schließen, stop	
Jalousie	öffnen, schließen, hinauf, hinunter, stopp	
Vorhang*	öffnen, schließen, stopp	
Bett	Bett höher, Bett tiefer, Fuß höher, Fuß tiefer, Kopf höher, Kopf tiefer	
Buch	Richtung, vorwärts, links, rechts	
Gerät*	einschalten, ausschalten, hinauf, hinunter	
Hilfe	einschalten	

* nicht verfügbar in PILOT *one*

18 Zuordnung IR Signale

Die folgende Tabelle zeigt die im Auslieferungszustand konfigurierte Verknüpfung zwischen Befehl und Signalspeichername.

Gerät	Befehl	Signalspeichername
Gilt für alle Geräte, sofern der entsprechende Befehl vorhanden ist. Vgl. „Verfügbare Kommandos“	einschalten	on
	ausschalten	off
	null	0
	eins	1
	zwo	2
	drei	3
	vier	4
	fünf	5
	sechs	6
	sieben	7
	acht	8
	neun	9
	AV Kanal	AV
	lauter	vol.plus
	leiser	vol.minus
	stumm	mute
	einschalten (Teletext)	ttxt.on
	ausschalten (Teletext)	ttxt.off
	rot	red
	gelb	yellow
	grün	green
	blau	blue
	Pause	hold
	aufnehmen	record
	abspielen	play
	stopp	stop
	Name 1	direct.1
	Name 2	direct.2
	Name 3	direct.3
	Name 4	direct.4
	Name 5	direct.5
	Name 6	direct.6
	Name 7	direct.7
	Name 8	direct.8
	Name 9	direct.9
	Name 10	direct.10
	hinauf	up
	hinunter	down
	links	left
	rechts	right
	Menü	menu
	Ok	ok
	dimmen	dim
	sprechen	speak

Fernseher	vorwärts rückwärts	next previous
Video	vorwärts rückwärts	fast.frwd fast.bkwd
Satellit	vorwärts rückwärts	next previous
Radio	vorwärts rückwärts	next previous
Kassette	vorwärts rückwärts	fast.frwd fast.bkwd
CD-Player	vorwärts rückwärts	next previous
DVD	vorwärts rückwärts	fast.frwd fast.bkwd
Telefon	abheben auflegen Name 1 .. 10	on off direct.1 .. 10
Lampe 1 .. 3	heller dunkler	up down
Heizung	wärmer kälter	up down
Klima	wärmer kälter	down up
Tür, Fenster, Jalousie, Vorhang	öffnen schließen	on off
Bett	Bett höher Bett tiefer Fuß höher Fuß tiefer Kopf höher Kopf tiefer	1 2 3 4 5 6
Buch	Richtung vorwärts links rechts	1 2/next 3 4

[illegible]



Änderungen vorbehalten

Sybility GmbH
Kreuzweg 15
91781 Weissenburg
T +49 9141 9131689
F +49 9141 9132855
info@sybility.de